

## WINTEROPSLAG RS – Modellen



### OPLADEN BUITEN HET MAAISEIZOEN

Buiten het maaiseizoen wordt vereist de Robomow regelmatig aan de lader op te laden om beschadiging aan de accu te voorkomen. De maaier moet opgeslagen worden bij een temperatuur hoger dan  $-10^{\circ}\text{C}$ .

Ga als volgt te werk om uw Robomow rechtstreeks aan het controlepaneel te koppelen;

- ✓ Verwijder de Robomow uit zijn basisstation.
  - ✓ Verwijder de laadadapter van het basisstation door de hendel omhoog te liften en druk de laadadapter naar voren van achter het basisstation.
  - ✓ Trek de 20m verlengkabel en de perimeterdraad connector uit het laadadapter deksel.
  - ✓ Bedek de blootgestelde connector om hem voor regen en corrosie te beschermen. Bedek ook de perimeter connector (bijvoorbeeld met een potje vet).
  - ✓ Verbind de DC kabel van het controlepaneel met de laadadapter. Til de rubberen afdichting aan de voorzijde van de laadadapter omhoog om de connector te kunnen zien. Verbind de DC kabel met de laadadapter.
- Opgelet:** dit is niet dezelfde plaats waar de 20m kabel aan de laadadapter werd aangesloten toen het toestel in het basisstation was!
- ✓ Schuif de laadadapter pinnen in de voorste gleuf van Robomow.
  - ✓ Het laden zal onmiddellijk beginnen. Het LCD zal dit weergeven.



- ✓ Wanneer de accu helemaal opgeladen is, zal **klaar** weergegeven worden.
- ✓ Hierna verwijder je de zekering achteraan in de maaier. Je kan hem nu weer gehele tijd bewaren. Herhaal het oplaadproces maandelijks. Vergeet niet om bij het opladen telkens de zekering terug te plaatsen.



### **ONDERHOUD MAAIDEK**

- ✓ Inspecteer één keer per maand het maaidek. Reinig indien nodig. Reinig altijd voor u Robomow buiten het maaiseizoen opslaat.
- ✓ **BELANGRIJK!** Leg de maaier nooit ondersteboven. Laat hem tegen een ander oppervlak steunen om het maaidek schoon te maken.
- ✓ **BELANGRIJK!** Gebruik nooit vloeistoffen om Robomow te reinigen. Vloeistoffen kunnen onderdelen beschadigen!
- ✓ **BELANGRIJK!** Schakel het toestel **ALTIJD** uit voor u het handelingen aan het maaidek verricht!



### **ONDERHOUD VAN HET BASISSTATION**

- ✓ Houd de ingang van het basisstation vrij van bladeren, stokken en twijgjes en ander afval dat zich daar ophoopt.
- ✓ Spuit **NOOIT** met een waterslang rechtstreeks op of in het basisstation.
- ✓ Wees voorzichtig wanneer u met een motortrimmer rond het basisstation maait. Er kan schade ontstaan aan de verlengkabel.
- ✓ Indien een gedeelte van de verlengkabel beschadigd is, stop dan onmiddellijk het gebruik van de maaier en het basisstation. Trek de verlengkabel uit het stopcontact en vervang deze.

### **ONDERHOUD VAN DE MESSEN**

- ✓ Controleer één maal per maand de maaimessen op beschadiging.
- ✓ Gebruik alleen scherpe messen, vervang beschadigde messen.
- ✓ Vervang de messen volgens de tabel in uw handleiding (hoofdstuk 9.2).

**OPGELET! DOE ALTIJD DE VEILIGHEIDSSCHAKELAAR UIT VOORDAT U DE MAAIER OPTILT!**

**!** **BELANGRIJK** **!** Het wordt aanbevolen om beide messen samen te vervangen voor de beste prestaties, en niet een enkel mes. Het slijpen van de messen wordt niet aanbevolen omdat na het slijpen geen goed balans verkregen kan worden.