

WINTEROPSLAG RL – Modellen



HET ACCUPACK

Wat te doen om uw accu gedurende de winter te bewaren?

- ✓ Laat het toestel een laatste keer volledig opladen in het basisstation. Zorg ervoor dat de accu min of meer vol is.
- ✓ Verwijder het accupack uit Robomow en zet het op een droge locatie op kamertemperatuur.
Het accupack kan ook in een schuur of garage opgeslagen worden als daar de temperatuur niet lager wordt dan -20°C
- ✓ Laad de accu in de winteropslag elke 3 maanden weer op.
- ✓ Laad de accu weer op voor u Robomow in het nieuwe seizoen weer in gebruik neemt.

ROBOMOW

- ✓ Verwijder het accupack uit de Robomow en reinig het maaidek.
Noot: reinig het maaidek enkel met een droge doek of borstel, nooit met water. Let tijdens het reinigen op voor de maaimessen. Deze kunnen ernstige verwondingen veroorzaken!
- ✓ Robomow in een schone en droge ruimte bewaren. Dek Robomow eventueel af om hem schoon te houden.
- ✓ Robomow moet op zijn wielen staan en met een vrije ruimte rondom de bumpers. **BELANGRIJK! Sla Robomow nooit steunend op een bumper op! Er mag niets tegen de bumpers drukken!**
- ✓ Controleer de staat van de messen. Vervang de messen indien nodig.

HET BASISSTATION

Aanbevolen wordt om het basisstation voor de winter te verwijderen.

- ✓ Verbreek de stroomvoorziening uit het stopcontact
- ✓ Verbreek de verbinding van de 15m verlengsnoer met het basisstation bord.
- ✓ Verwijder, indien mogelijk, de verlengsnoer en plaats het in een droge ruimte.
- ✓ Maak de groene aansluitstekker los (tussen grensdraad en basisstation bord)
- ✓ Sla alle onderdelen, zoals transfo en basisstation bord op in een droge plaats.